




Hi GT Cube 快速指南



311608000381

接口说明




- i* 1.本产品仅支持带有USB4.0/雷电接口的PC主机，且适用于通过CCC认证的笔记本电脑，请勿用于未通过安全认证的产品上；
2.通过HDMI和Display Port接口可以外接两台显示器；

使用说明

Step1


将标配的Type-C线缆一端插入PC主机的USB4.0/雷电接口，
另外一端插入本产品的Type-C接口。



- i* 1.本产品连接USB4.0/雷电接口时，对外可提供最大输出65W供电能力；
2.本产品连接非USB4.0/雷电接口时，对外可提供最大输出100W供电能力；
3.本产品连接高性能PC、高负载应用场景下，建议用户搭配PC主机标配适配器同时使用。

Step2


将电源线一端插入产品的电源接口，另一端插入具有接地连接的插座。



i 外接插座需要具备接地连接

本产品工作时，出风口区域温度较高，请勿触碰，避免烫伤！

 出风口区域，工作时请勿触碰。



请不要把本产品靠近PC主机出风口或躺倒放置，不利于产品散热。



Step3

根据您的操作系统版本，按下方网址或扫码下载本产品的驱动程序，并安装。
本产品常见答疑按下方网址或扫码查询。

https://www.wiko.com/laptop/hi_gt_cube




i 在“设备管理器”中可以查看本产品驱动是否安装成功，
驱动安装完成需重启电脑后生效，否则会影响系统功能使用。

如需断开，请按图示先弹出Audio Device on High Definition Audio Bus，
再拔出与主机连接的Type-C。



指示灯说明



① 产品未接入主机状态

LED灯长灭

② 产品接入主机后状态

产品工作状态：LED灯常亮

产品待机状态：LED灯闪烁

温馨提醒

若您发现显卡断连，请重新插拔与PC主机相连的Type-C线缆来恢复功能；

以下场景除外：

- 1.连接本产品的PC主机本身不支持USB4.0/雷电接口；
- 2.连接本产品与PC主机的线为非USB4.0/雷电的线；
- 3.连接本产品与PC主机的线未插好；
- 4.连接本产品与PC主机的线损坏。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

产品型号：Moyuan-7XH

主机序列号：

用户姓名：

联系电话：

购机日期：

联系地址（含邮编）：

保修期：一年

制造商：唯科终端技术（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区天安云谷二期4栋14楼

网址：<https://www.wiko.com>