

快速指南



HQ6220101FVE0_01

开机与充电



首次开机时，必须先连接电源适配器，连接后，计算机会自动开机。

再次开机时，按下电源键，至键盘灯亮起后松开。

计算机内置（不可拆卸）可充电电池。连接随附的电源适配器可对计算机充电，充电状态时充电指示灯为白色闪烁。

▲ 强制关机：长按电源键 10 秒以上，可强制关机。强制关机会导致未保存的数据丢失，请谨慎使用。

获取更多

- CMIIT ID 型号核准代码详见产品铭牌。
- 请访问 <https://www.wiko.com/support>，查阅最新的用户指南，了解环保标识信息、RoHS 相关信息以及微功率设备说明。

更多信息请访问 <https://www.wiko.com>。

安全信息

 **【警告】** 在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。

操作安全与保养

- 设备产生的无线电波或含有磁铁可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。
- 请在温度 0℃ ~ 35℃ 范围内使用本产品，在 -10℃ ~ +45℃ 范围内存储本产品。
- 电源插头作为断开装置，对可插式设备，电源插座应安装在产品附近并应易于操作。
- 当长时间不使用设备时，请断开电源适配器与设备的连接，并从电源插座上拔掉电源适配器。
- 使用未经认可或不兼容的电源、电源适配器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 如果更换不正确的型号的电池会有起火或爆炸的危险。
- 请勿将电池暴露在高温处或发热产品的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿将电池放置在极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水中或其他液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。
- 请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 不要覆盖通风孔，本产品预定不用在柔软支撑物（例如人体皮肤、寝具，毯子等）上。

- 本产品 USB-A (USB 2.0) 接口可以向其它产品提供 5 V DC/1.5 A 的供电能力，本产品 USB-A (USB 3.2 Gen 1) 接口可以向其它产品提供 5 V DC/2 A 的供电能力，本产品 USB-C 接口可以向其它产品提供 5 V DC/2 A 的供电能力。
- 本设备采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致设备无法正常运行或电池损坏。为了您的人身安全和保障产品正常运作，强烈建议您到 WIKO 授权客户服务中心更换本设备电池。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与 WIKO 授权客户服务中心联系。
- 使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者将设备送至您附近的 WIKO 授权客户服务中心升级。
- 为防止数据丢失，建议您在日常使用过程中、设备升级前或送修前及时进行备份。
- 请勿在潮湿的地点（如盥洗池、浴缸或淋浴室附近）使用电源适配器，勿用湿手插拔电源适配器。
- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致设备故障。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 不建议您自行升级部件或更换模块。如有相关服务需求，请联系 WIKO 授权客户服务中心。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问 <https://www.wiko.com/privacy> 阅读我们的隐私政策。

保修凭证

请扫描二维码获取保修凭证。



法律声明

版权所有 © 2025 唯科终端技术（东莞）有限公司。保留一切权利。

商标声明



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

计算机预置第三方操作系统或无操作系统，其中第三方操作系统的商标归第三方所有，例如 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。如出现本指南与官网描述不一致的情况，请以官网说明为准，恕不另行通知。